

ブーム及びジブ組合わせ

■標準ブーム

ブーム構成	ブーム長さ(m)	ジブ長さ(m)									
		ショートジブ	オフセット角10°				オフセット角30°				
			6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	
	12.20	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	15.25	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	18.30	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	21.35	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	24.40	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	27.45	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	30.50	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	33.50	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	36.55	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	39.60	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	42.65	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	45.70	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	48.75	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	51.80	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

■ショートブーム

ブーム構成	ブーム長さ(m)	ジブ長さ(m)									
		ショートジブ	オフセット角10°				オフセット角30°				
			6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	
	9.80	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	12.85	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	15.90	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	18.95	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	22.00	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	25.05	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	28.10	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	31.15	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	34.20	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	37.25	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	40.30	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	43.35	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注：●印はブームガイドライン取付位置